

**Acro Building Systems**  
**Escalera Ajustable Postura Alejada Guía de Usuario**  
Modelo #11710 –Escalera Ajustable Postura Alejada

Refiera Preguntas a:  
info@acrobuildingsystems.com  
800-267-3807  
www.acrobuildingsystems.com

**Advertencia:** Al no seguir las instrucciones para el uso de este producto puede resultar en lesión personal seria.

**11710 Instrucciones Escalera con Postura Alejada:**

**General:** 1) Siempre siga las regulaciones de escaleras y use protección de caídas de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales de OSHA.

**Montura de 11710:** 1) Enganche la postura alejada sobre el escalón a una altura máxima de 3 escalones del superior de la escalera. 2) Enlace la cadena de seguridad alrededor del segundo escalón sobre la postura alejada de la escalera. 3) Apriete firmemente y abroche en su lugar. 4) Ajuste el espacio alejado de la superficie con 2 tornillos de pulgar (ajuste desde 22" a 29").

**Instrucciones para el Uso del 11710:** 1) Levante la escalera y posiciones la postura alejada en una superficie sólida o así de que se siente centrada en una esquina. 2) El peso de una persona sobre la escalera causara que la postura alejada se cierre en el escalón y rieles. 3) ¡No se pare sobre la postura alejada de la escalera por que posiblemente puede ocurrir que el puntapié de la escalera pueda salirse!

**Cuidado y Mantenimiento del 11710:** 1) Inspeccione todo el equipo antes y después de cada uso para asegurarse que no se encuentre daño o deformación a cualquier equipo. 2) Inspeccione para asegurarse que no se encuentre ningún deterioro como resultado de oxidación. Descarte si es necesario. 3) Siempre maneje el equipo con cuidado para asegurar el uso seguro y duradero. 4) No tire o deje caer cualquier equipo de cualquier altura. 5) No use si estuvo expuesto a calor o frío extremo. Descártelo de inmediato. 6) No use si esta mojado o congelado.

**Hecho en USA**  
**Acro Building Systems Inc.**  
**Acro Metal Stamping Inc.**  
**Milwaukee, WI**  
**ISO 9001:2008**  
**Since 1942**

**MDL# PRODUCT**  
11710 Adjustable Ladder Stand-Off

